

Inversor de frecuencia SMVector

Instrucciones de funcionamiento

Índice



1	Informacion de seguridad	3
2	Datos técnicos	6
	2.1 Normas y condiciones de aplicación	6
	2.2. Regimenes	6
	2.2.1 Regimenes NEMA 1 (IP 31)	6
	2.2.2 Regimenes NEMA 4X (IP 65)	8
	2.3 Designación de número de tipo de SM	9
3	Instalación	10
	3.1 Dimensiones y montaje	10
	3.1.1 NEMA 1 (IP 31)	10
	3.1.2 NEMA 4X (IP 65)	11
	3.2 Instalación eléctrica	12
	3.2.1 Conexiones de potencia	12
	3.2.2 Fusibles / Secciones transversales de cable	15
	3.2.3 Terminales de control	16
4	Puesta en servicio	17
	4.1 Teclado local y pantalla	17
	4.2 Pantalla del accionamiento y modos de funcionamiento	18
	4.3 Ajustes de parámetros	18
	4.4. Módulo de Programación Electrónico (MPE)	18
	4.5. Menú de parámetros	19
	4.5.1 Parámetros de ajuste básicos	19
	4.5.2 Parámetros de ajuste de E/S	22
	4.5.3 Parámetros de ajuste avanzados	26
	4.5.4 Parámetros de PID	29
	4.5.5 Parámetros del vector	31
	4.5.6 Parámetros de la red	32
	4.5.7 Parámetros de diagnóstico	33
5	Localización de fallos y Diagnóstico	35
	5.1 Mensajes de aviso / estado	
	5.2 Mensajes para configuración del accionamiento	36
	5.3 Mensajes de fallos	37

Copyright © 2006 AC Technology Corporation

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción o transmisión parcial o total de este manual de cualquier forma sin el consentimiento por escrito de AC Technology Corporation. Las informaciones y datos técnicos de este manual están sujetos a cambio sin aviso previo. AC Technology Corporation no da ninguna clase de garantía con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitación, las garantías implícitas de su comercialidad e idoneidad para un fin determinado. AC Technology Corporation no acepta ninguna responsabilidad con respecto a posibles errores que pudieren aparecer en este manual.

Toda la información facilitada en esta documentación ha sido rigurosamente seleccionada y probada en cuanto a cumplimiento con el hardware y software descritos. No obstante, no pueden descartarse las discrepancias. AC Technology no acepta ninguna responsabilidad u obligación por los daños que pudieren ocurrir. Cualesquier correcciones necesarias serán efectuadas en las ediciones subsiguientes. Este documento se ha impreso en los estados Unidos.



SV01D

1




Acerca de estos instrumentos

Esta documentación se aplica al inversor de frecuencia SMV y contiene datos técnicos importantes relativos a la instalación, funcionamiento y puesta en servicio del inversor.

Estas instrucciones son sólo válidas para los inversores de frecuencia SMV con revisión de software 20. (véase la placa de características del accionamiento)

Por favor lea las instrucciones antes de la puesta en servicio.



A	В	C D		E	F
Certificación	Tipo	Regímenes de entrada	Regímenes de salida	Versión de hardware	Versión de software

Alcance de la entrega	Importante
1 inversor SMV con EPM instalado (véase la Sección 4.4) 1 Manual de instruccione	Tras recibir la entrega, compruebe inmediatamente si los artículos entregados corresponden a los documentos acompañantes. Lenze-ACT no acepta ninguna responsabili dad por las deficiencias reclamadas subsiguientemente. Reclame: Ios daños visibles de transporte inmediatamente al transportista. Ias deficiencias / imperfecciones visibles inmediatamente a su representante de Lenze-ACT



Información de seguridad



1 Información de seguridad

Información general

Algunas piezas de los controladores Lenze-AC Tech pueden estar bajo tensión y algunas superficies pueden estar calientes. La retirada no autorizada de la cubierta requerida, el uso indebido y la instalación o el funcionamiento incorrecto crean el riesgo de lesiones graves para el personal o daños al equipo.

Todas las operaciones relativas al transporte, instalación y puesta en servicio, así como el mantenimiento, deben ser llevadas a cabo por personal capacitado y cualificado que esté familiarizado con la instalación, el montaje, la puesta en servicio y el funcionamiento de los accionamientos de frecuencia variable y la aplicación para la que se utilizan.

Instalación

Asegure un manejo adecuado y evite los esfuerzos mecánicos excesivos. No doble los componentes ni cambie las distancias de aislamiento durante el transporte, manejo, instalación o mantenimiento. No toque los componentes electrónicos o contactos. Este accionamiento contiene componentes con sensibilidad electrostática, que pueden ser fácilmente dañados por un manejo inapropiado. Es esencial observar las precauciones en materia de control estático durante la instalación, prueba, revisión y reparación de este accionamiento y las opciones asociadas. Los componentes podrían resultar dañados si no se siguen los procedimientos correctos.



¡AVISO!

Los accionamientos no deben ser instalados en lugares sometidos a condiciones ambientales adversas, tales como vapores combustibles, aceitosos o peligrosos o el polvo; productos químicos corrosivos; humedad excesiva; vibración excesiva; luz directa del sol o temperaturas extremas. Diríjase a Lenze-AC Tech para mayor información..

Este accionamiento ha sido testado por los laboratorios independientes Underwriters Laboratory (UL) y es un componente aprobado en conformidad con la norma de seguridad UL508C. Este accionamiento debe ser instalado y configurado de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Los códigos y normativas locales tienen prioridad sobre las recomendaciones provistas en este y otros documentos de Lenze-AC Tech.

El accionamiento SMVector es considerado un componente para integración en una máquina o proceso. No es una máquina ni tampoco un dispositivo listo para utilizarse en conformidad con las directivas europeas (directiva sobre maquinaria y directiva sobre compatibilidad electromagnética de referencia). El usuario final es responsable de asegurarse de que la máquina cumpla con las normas aplicables.

Conexión eléctrica

Cuando se trabaja con controladores de accionamientos bajo tensión, es esencial observar las normas de seguridad nacionales aplicables. La instalación eléctrica debe ser llevada a cabo de acuerdo con la normativa apropiada (esto es, secciones transversales de cable, fusibles, conexión de protección a tierra (PE). Aunque este documento hace recomendaciones con respecto a estos componentes, es esencial cumplir con los códigos nacionales y locales.

La documentación contiene información sobre la instalación en conformidad con la directiva EMC (compatibilidad electromagnética) (apantallamiento, puesta a tierra, filtros y cables). Asimismo, es esencial observar estas notas para los controladores que ostenten la marca CE. El fabricante del sistema o máquina es responsable de cumplir con los valores límites requeridos exigidos por la legislación en materia de compatibilidad electromagnética..

Aplicación

El accionamiento no debe ser utilizado como dispositivo de seguridad para máquinas cuando exista riesgo de accidente personal o daño material. Las paradas de emergencia, la protección contra sobrevelocidad y los límites de aceleración y deceleración deben realizarse por otros dispositivos para asegurar el funcionamiento bajo todas las condiciones.

El accionamiento incorpora numerosos dispositivos de protección cuya finalidad es proteger el accionamiento y el equipo accionado generando un fallo y apagando el accionamiento y el motor mediante la desconexión de la alimentación. Las variancias de potencia de la red también pueden provocar el apagado del accionamiento. Cuando la condición de fallo desaparece o es suprimida, se puede configurar el accionamiento para arrancar automáticamente. El usuario y/o el fabricante del equipo original y/o el integrador de sistemas es el responsable de asegurarse de configurar el accionamiento para un funcionamiento seguro.





Información de seguridad

Aplicaciones a prueba de explosiones

Los motores antidetonantes que no están clasificados para utilizarse con inversores pierden su certificación cuando se utilizan para velocidad variable. Debido a las numerosas áreas de responsabilidad que pueden presentarse cuando se trata de estas aplicaciones, la siguiente declaración de política se aplicará:

Los productos de inversores de AC Technology Corporation se venden sin garantía de aptitud para un fin determinado ni garantía de idoneidad para utilizarse con motores antidetonantes. AC Technology Corporation no acepta ninguna responsabilidad por cualesquier pérdidas, costos o daños directos, incidentales o resultantes que pudieren ocurrir por el uso de los productos inversores de CA en estas aplicaciones. El comprador acuerda expresamente asumir todo riesgo con respecto a cualquier pérdida, costo o díñao que pudieren resultar de dicha aplicación.

Funcionamiento

Los sistemas, controladores incluidos, deben estar equipados con dispositivos de monitorización y protección adicionales de acuerdo con las normas correspondientes (por ejemplo, el equipo técnico, la normativa para prevención de accidentes, etc.). El controlador puede ser adaptado a nuestra aplicación según se describe en esta documentación.



:PELIGRO!

- Después que el controlador ha sido desconectado de la tensión de alimentación, es esencial no tocar los componentes con corriente y las conexiones de potencia inmediatamente, dado que los capacitores podrían estar cargados. Se ruega observar las notas correspondientes en el controlador.
- Se ruega cerrar todas las cubiertas y puertas protectoras antes y durante el funcionamiento.
- No quitar y reconectar la potencia de entrada al controlador más de una vez cada dos minutos..

Notificaciones de seguridad

Todas las informaciones de seguridad dadas en estas instrucciones de funcionamiento tienen el mismo formato:



¡Palabra de señal! (caracteriza la gravedad del peligro)

Nota (describe el peligro e informa sobre cómo proceder)

Icono		Palabras de se	eñal
A	Aviso de tensión eléctrica peligrosa	¡PELIGRO!	Avisa de un peligro inminente. Las consecuencias si es ignorado: Muerte o lesiones graves.
<u> </u>	Aviso de peligro general	AVISO	Avisa de situaciones potenciales muy peligrosas Las consecuencias si es ignorado: Muerte o lesiones graves
STOP	Aviso de daño al equipo	ATENCIÓN	Avisa de daño potencial al material y el equipo. Las consecuencias si es ignorado: Daño al controlador / accionamiento o su entorno.
i	Información	NOTA	Designa una nota general práctica. Su ob- servación facilitará el uso del controlador/ac- cionamiento.



Información de seguridad



Notificaciones de seguridad en conformidad con EN 61800-5-1:



:PELIGRO!

Peligro de sacudida eléctrica

Los capacitores conservan la carga durante aproximadamente 180 segundos después de cortar la potencia. Deje transcurrir al menos 3 minutos hasta que se descargue la carga residual antes de tocar el accionamiento.



¡AVISO!

- Este producto puede causar una corriente CC en el conductor PE. Cuando se utiliza un dispositivo de monitorización (RCM) o un dispositivo accionado por corriente residual (RCD) para protección en caso de contacto directo o indirecto, sólo se permite un tipo RCD o RCM en el lado de alimentación de este producto.
- La corriente de fuga puede exceder de 3,5 mA CA. El tamaño mínimo del conductor PE debe cumplir con las normas locales de seguridad en materia de equipo con alta corriente de fuga.
- En los entornos domésticos, este producto puede causar interferencias de RF, en cuyo caso podrían necesitarse medidas mitioadoras complementarias.



NOTA

Los terminales de control y de comunicaciones proporcionan un aislamiento reforzado cuando el accionamiento está conectado a un sistema de potencia de hasta 300V rms entre la fase a tierra (PPE) y la tensión aplicada a los terminales 16 y 17 es menos de 150V CA entre la fase y tierra.

Notificaciones de seguridad en conformidad con los laboratorios independiente UL.

Nota para el sistema aprobado por UL con controladores integrados: Los avisos de UL son notas que se aplican a los sistemas UL. La documentación contiene información especial acerca de UL.

• Adecuado para utilizarse en circuitos capaces de suministrar no más de 200.000 rms



- amperios simétricos, al régimen de tensión máximo indicado en el accionamiento.
- Usar solamente alambre de cobre de 75° C como mínimo.
- Se instalará en un macro-entorno con un grado de polución 2



SV01D

5



2. Datos técnicos

2.1. Normas y aplicación

Conformidad	CE	EEC)	tensión (73/23/EEC) y EMC 89/336/					
Aprobaciones	UL508C	Underwriters Laboratories – Equipo de conversión de potencia						
Desequilibrio de fase de tensión de entrada	≤ 2%							
Humedad	≤ 95% sin condensa	ación						
	Transporte	-25 +70°C						
Gama de temperaturas	Almacenamiento	-20 +70°C						
dama do tomporatardo	Funcionamiento	-10 +55°C (con reducción de corriente de 2,5%/°C por encima de +40° C)						
Altura de instalación	0 - 4000m a.m.s.l.	(con reducción de con 1000 m a.m.s.l)	riente de 5%/1000 por encima de					
Resistencia a la vibración	resistencia a la acel	eración hasta 1,0g						
⚠ Corriente a tierra	> 3,5 mA a PE							
Carcasa	IP31/NEMA 1	IP65/NEMA 4X	IP54/NEMA 12					
Medidas de protección contra		dida a masa, pérdida de fase, sobrevoltaje, subvoltaje, calado emperatura, sobrecarga del motor						

2.2 Regimenes

2.2.1 Regimenes NEMA 1 (IP 31)

Modelos de 240V CA / duplicador de 120V CA

Tipo	Potencia	Red de alimenta	Corrie				
	[Hp/kW]	Voltaje ⁽¹⁾	l _{in} (120V)	l _{in} (240V)	I _n	CLim (2) (Límite de corriente máximo)	Pérdida de vatios
ESV251N01SXB	0,33 / 0,25	Monofásica 120V (1/N/PE)	6,8	3,4	1,7	200	24
ESV371N01SXB	0,5 / 0,37	(90 132 V) o	9,2	4,6	2,4	200	32
ESV751N01SXB	1 / 0,75	monofásica 240V (2/PE) (170 264 V)	16,6	8,3	4,2	200	52

Modelos de 240V CA

Tipo	Potencia	Red de alimer	Red de alimentación				
	[Hp/kW]	Voltaje ⁽¹⁾	l _{in} 1~ (2/PE)	l _{in} 3~ (3/PE)	I _n	CLim _{max} (2) (Límite de corriente máximo)	Pérdida de vatios
ESV251N02SXB	0,33 / 0,25	monofásica 240V (2/PE)	3,4	-	1,7	200	20
ESV371N02YXB	0,5 / 0,37		5,1	2,9	2,4	200	27
ESV751N02YXB	1 / 0,75	monofásica 240V (2/PE)	8,8	5,0	4,2	200	41
ESV112N02YXB	1,5 / 1,1	o trifásica 240V (3/PE)	12,0	6,9	6,0	200	64
ESV152N02YXB	2 / 1,5	(170 264 V)	13,3	8,1	7,0	200	75
ESV222N02YXB	3 / 2,2		17,1	10,8	9,6	200	103





Tipo	Potencia	Red de alimer	tación		Corrie		
	[Hp/kW]	Voltaje ⁽¹⁾	l _{in} 1~ (2/PE)	I _{in} 3~ (3/PE)	I _n	CLim _{max} (2) (Límite de corriente máximo)	Pérdida de vatios
ESV112N02TXB	1,5 / 1,1		-	6,9	6,0	200	64
ESV152N02TXB	2 / 1,5		-	8,1	7,0	200	75
ESV222N02TXB	3 / 2,2	trifásica 240V (3/PE)	-	10,8	9,6	200	103
ESV402N02TXB	5 / 4,0	(170 V 264 V)	-	18,6	16,5	200	154
ESV552N02TXB	7,5 / 5,5		-	26	23	200	225
ESV752N02TXB	10 / 7,5		-	33	29	200	274

Modelos de 480V CA

Tipo	Potencia	Red de alimentac	ión		Corriente de salida				
	[Hp/kW] Voltaje ⁽¹⁾		l _{in}		I _n		CLim _{max} (2) (Límite de corriente máximo)		Pérdida de
			400V	480V	400V	480V	400V	480V	vatios
ESV371N04TXB	0,5 / 0,37		1,7	1,5	1,3	1,1	175	200	23
ESV751N04TXB	1 / 0,75		2,9	2,5	2,4	2,1	175	200	37
ESV112N04TXB	1,5 / 1,1	trifásica 400V (3/PE)	4,2	3,6	3,5	3,0	175	200	48
ESV152N04TXB	2 / 1,5	(340 440 V)	4,7	4,1	4,0	3,5	175	200	57
ESV222N04TXB	3 / 2,2	o trifásica 480V (3/PE)	6,1	5,4	5,5	4,8	175	200	87
ESV402N04TXB	5 / 4,0	(340 528 V)	10,6	9,3	9,4	8,2	175	200	128
ESV552N04TXB	7,5 / 5,5		14,2	12,4	12,6	11,0	175	200	178
ESV752N04TXB	10 / 7,5		18,1	15,8	16,1	14,0	175	200	208

Modelos de 600V CA

Tipo	Potencia	Red de alimenta	Red de alimentación			
	[Hp/kW]	Voltaje ⁽¹⁾	l _{in}	I _n	CLim (2) (Límite de corriente máximo)	Pérdida de vatios
ESV751N06TXB	1 / 0,75		2,0	1,7	200	37
ESV152N06TXB	2 / 1,5		3,2	2,7	200	51
ESV222N06TXB	3 / 2,2	trifásica 600V (3/PE)	4,4	3,9	200	68
ESN402N06TXB	5 / 4,0	(425 660 V)	6,8	6,1	200	101
ESV552N06TXB	7,5 / 5,5		10,2	9	200	148
ESV752N06TXB	10 / 7,5		12,4	11	200	172

- (1) Gama de frecuencias: 48 Hz.....62Hz
- (2) El límite de corriente (CLim) es un porcentaje de la corriente de salida, I_n. CLim_{max} es el ajuste máximo para P171.
 (3) El límite de corriente (CLim) es un porcentaje de la corriente de salida, I_n. CLim_{max} es el ajuste máximo para P171. Para los modelos de 480V CA, el valor CLimma en la columna de 480V de la tabla sea cuando P107 está ajustado a 1 El valor CLim_{max} en la columna de 400V se usa cuando P107 está ajustado a 0.



- Para las instalaciones por encima de 1000m a.m.s.l., reducir I, un 5% por 1000m, no exceder 4000m a.m.s.l. Funcionamiento por encima de 40° C, reducir I, un 2,5% por °C, no exceder 55° C.
- Frecuencia portadora (P166):
- Si P166 = 2 (8 kHz), reducir I al 92% de la capacidad del accionamiento Si P166 = 3 (10 kHz), reducir I al 84% de la capacidad del accionamiento





2.2.2 Regimenes NEMA 4X (IP65)

Modelos de 240V CA

Tipo	Potencia [Hp/kW]	Red de alimen	Corrie				
	[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Voltaje ⁽¹⁾	l _{in} 1~ (2/PE)	I _{in} 3~ (3/PE)	I _n	CLim _{max} (2) (Límite de corriente máximo)	Pérdida de Vatios
ESV371N02SFC	0,5 / 0,37		5,1	-	2,4	200	26(5)
ESV751N02SFC	1 / 0,75	Monofásica 240 V (2/PE)	8,8	-	4,2	200	38(5)
ESV112N02SFC	1,5 / 1,1	(Filtros integrales))	12,0	-	6,0	200	59 ⁽⁵⁾
ESV152N02SFC	2 / 1,5	(i iii oo iii ogi alooj)	13,3	-	7,0	200	69(5)
ESV222N02SFC	3 / 2,2		17,1	-	9,6	200	93(5)
ESV371N02YXC	0,5 / 0,37	Monofásica 240 V (2/PE)	5,1	2,9	2,4	200	26
ESV751N02YXC	1 / 0,75	0	8,8	5,0	4,2	200	38
ESV112N02YXC	1,5 / 1,1	trifásica 240 V (3/PE) (12,0	6,9	6,0	200	59
ESV152N02YXC	2 / 1,5	170264V)	13,3	8,1	7,0	200	69
ESV222N02YXC	3 / 2,2	(Sin filtros)	17,1	10,8	9,6	200	93

Modelos de 480V CA

Tipo	Potencia	Red de alimentación			Co	orrient			
	[Hp/kW]	Voltaje ⁽¹⁾	I _{in}		I	n	(Límite d	m _{max} (2) le corriente ximo)	Pérdida de
			400V	480V	400V	480V	400V	480V	Vatios
ESV371N04T_C (4)	0,5 / 0,37	trifásica 400 V (3/PE)	1,7	1,5	1,3	1,1	175	200	21(5)
ESV751N04T_C (4)	1 / 0,75	(340 440 V)	2,9	2,5	2,4	2,1	175	200	33(5)
ESV112N04T_C (4)	1,5 / 1,1	0	4,2	3,6	3,5	3,0	175	200	42(5)
ESV152N04T_C (4)	2 / 1,5	trifásica 480 V (3/PE)	4,7	4,1	4,0	3,5	175	200	50 ⁽⁵⁾
ESV222N04T C (4)	3 / 2.2	(340 528 V)	6.1	5.4	5.5	4.8	175	200	78 ⁽⁵⁾

Modelos de 600V CA

Tipo	Potencia	Red de alimenta	Corrient	e de salida			
	[Hp/kW]	Voltaje ⁽¹⁾	l _{in}	I _n	CLim _{max} (2) (Límite de corriente máximo)	Pérdida de Vatios	
ESV751N06TXC	1,0 / 0,75	L1((1) - 000 V (0/DE)	2,0	1,7	200	31	
ESV152N06TXC	1,5 / 1,1	trifásica 600 V (3/PE) 48Hz (425 660 V)	3,2	2,7	200	43	
ESV222N06TXC	3,0 / 2,2	40112 (420 000 V)	4,4	3,9	200	57	

- (1) Gama de frecuencias: 48 Hz.....62Hz
- (2) El límite de corriente (CLim) es un porcentaje de la corriente de salida, I_n . CLim _{max} es el ajuste máximo para P171.
- (3) El límite de corriente (CLim) es un porcentaje de la corriente de salida, l'. CLim max es el ajuste máximo para P171.

 Para los modelos de 480V CA, el valor CLim max en la columna de 480V de la tabla se usa cuando P107 está ajustado a 1.
 - El valor CLim $_{\rm max}$ en la columna de 400V se usa cuando P107 está ajustado a 0.
- (4) El 11º dígito del número de Tipo mostrado como un "_" en blanco es, o bien una "F" = filtro EMC integral o una "X" = Sin filtro.
- (5) Para los modelos con filtros integrales (los que llevan una "F" en el 11º del número de Tipo) añadir 3 vatios al valor de "Pérdida de vatios" especificado.







¡ATENCIÓN!

- Para las instalaciones por encima de 1000m a.m.s.l., reducir I, un 5% por 1000m, no exceder 4000m a.m.s.l.
- Funcionamiento por encima de 40° C, reducir I, un 2,5% por °C, no exceder 55° C.
- · Frecuencia portadora (P166):
 - Si P166 = 1 (6 kHz), reducir I al 92% de la capacidad del accionamiento
 - Si P166= 2 (8 kHz), reducir I al 84% de la capacidad del accionamiento
 - Si P166 = 3 (10 kHz), reducir I_n al 76 % de la capacidad del accionamiento

2.3 Designación de número de tipo de SMV

La tabla siguiente describe la designación de numeración de Tipo para los modelos de inversores SMVector.

	ESV	152	N0	2	T	Х	В
Productos eléctricos en la Serie SMVector							
Régimen de potencia en kW:		•					
251 = 0.25kW (0.33HP)	402 = 4	,0kW (5HP)					
371 = 0,37kW (0,5HP)	552 = 5	,5kW (7,5HP)					
751 = 0,75kW (1HP)	752 = 7	,5kW (10HP)					
112 = 1,1kW (1,5HP)							
152 = 1,5kW (2HP)							
222 = 2,2kW (3HP)							
Módulo de comunicación instalado:			<u>.</u> '				
CO = CANopen							
D0 = DeviceNet							
R0 = RS-485 / ModBus							
N0 = Comunicaciones no instaladas							
Tensión de entrada							
1 = 120 V CA (salida duplicador) o 24	0 V CA						
2 = 240 V CA							
4 = 400/480 V CA							
6 = 600 V CA							
Fase de entrada:							
S = Entrada monofásica solamente							
Y = Entrada mono o trifásica							
T = Entrada trifásica solamente							
Entrad filtro de línea						-	
F = Filtro EMC integral							
X = Sin filtro EMC.							
Carcasa:	·	·	·			·	-
B = NEMA 1 (IP31)							
C = NEMA 4X (IP65)							
D = NEMA 12 (IP54)							






3. Instalación

3.1 Dimensiones y montaje

3.1.1 NEMA 1 (IP31)



V0102

Tipo	a pulg. (mm)	a1 pulg. (mm)	b pulg. (mm)	b1 pulg. (mm)	b2 pulg. (mm)	c pulg. (mm)	s1 pulg. (mm)	s2 pulg. (mm)	m lb (kg)
ESV251~~~~B ESV371~~~~B ESV751~~~~B	3,90 (99)	3,10 (79)	7,50 (190)	7,00 (178)	0,25 (6)	4,35 (110)	0,6 (15)	2,0 (50)	2,0 (0,9)
ESV112~~~~B ESV152~~~~B ESV222~~~~B	3,90 (99)	3,10 (79)	7,50 (190)	7,00 (178)	0,25 (6)	5,45 (138)	0,6 (15)	2,0 (50)	2,8 (1,3)
ESV402~~~~B	3,90 (99)	3,10 (79)	7,50 (190)	7,00 (178)	0,25 (6)	5,80 (147)	0,6 (15)	2,0 (50)	3,2 (1,5)
ESV552~~~~B ESV752~~~~B	5,12 (130)	4,25 (108)	9,83 (250)	9,30 (236)	0,25 (6)	6,30 (160)	0,6 (15)	2,0 (50)	6,0 (2,0)




¡AVISO!


Los accionamientos no deben ser instalados en lugares sometidos a condiciones ambientales adversas, tales como vapores combustibles, aceitosos o peligrosos o el polvo; productos químicos corrosivos; humedad excesiva; vibración excesiva; luz directa del sol o temperaturas extremas. Diríjase a Lenze-AC Tech para mayor información.






3.1.2 NEMA 4X (IP65)







V0123

Tipo	a pulg (mm)	a1 pulg (mm)	b pulg (mm)	b1 pulg (mm)	b2 pulg (mm)	c pulg (mm)	s1 pulg (mm)	s2 pulg (mm)	m lb (kg)
ESV371N02YXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,66 (17)	4,47 (114)	2,00 (51)	2,00 (51)	2,9 (1,32)
ESV751N02YXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,66 (17)	4,47 (114)	2,00 (51)	2,00 (51)	2,9 (1,32)
ESV112N02YXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,1 (2,31)
ESV152N02YXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,3 (2,40)
ESV222N02YXC	7,12 (181)	6,74 (171)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,77 (172)	2,00 (51)	2,00 (51)	6,5 (2,95)
ESV371N04TXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,66 (17)	4,47 (114)	2,00 (51)	2,00 (51)	3,0 (1,36)
ESV751N04TXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,66 (17)	4,47 (114)	2,00 (51)	2,00 (51)	3,0 (1,36)
ESV112N04TXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,2 (2,36)
ESV152N04TXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,2 (2,36)
ESV222N04TXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,3 (2,40)
ESV751N06TXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,66 (17)	4,47 (114)	2,00 (51)	2,00 (51)	3,0 (1,36)
ESV152N06TXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,3 (2,40)
ESV222N06TXC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,3 (2,40)
ESV371N02SFC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,66 (17)	4,47 (114)	2,00 (51)	2,00 (51)	3,5 (1,59)
ESV751N02SFC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,66 (17)	4,47 (114)	2,00 (51)	2,00 (51)	3,5 (1,59)
ESV112N02SFC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,7 (2,58)
ESV152N02SFC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,9 (2,68)
ESV222N02SFC	7,12 (181)	6,74 (171)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	6,5 (2,96)
ESV371N04TFC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,66(17)	6,77 (172)	2,00 (51)	2,00 (51)	3,5 (1,59)
ESV751N04TFC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,66 (17)	4,47 (114)	2,00 (51)	2,00 (51)	3,6 (1,63)
ESV112N04TFC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,7 (2,58)
ESV152N04TFC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,7 (2,58)
ESV222N04TFC	6,28 (160)	5,90 (150)	8,00 (203)	6,56 (167)	0,72 (18)	6,27 (159)	2,00 (51)	2,00 (51)	5,8 (2,63)



iAVISO

Los accionamientos no deben ser instalados en lugares sometidos a condiciones ambientales adversas, tales como vapores combustibles, aceitosos o peligrosos o el polvo; productos químicos corrosivos; humedad excesiva; vibración excesiva; luz directa del sol o temperaturas extremas. Diríjase a Lenze-AC Tech para mayor información.





3.2 Instalación eléctrica

3.2.1 Conexiones de potencia



¡PELIGRO!

¡Peligro de sacudida eléctrica! Los voltajes de los circuitos alcanzan hasta 600 V CA por encima de la toma de tierra. Los capacitores conservan la carga después de cortar la alimentación. Desconecte la alimentación y espere al menos tres minutos antes de revisar el accionamiento.



¡ATENCIÓN!

- Verifique el voltaje de la red antes de conectar al accionamiento.
- No conectar la alimentación de la red a los terminales de salida (U, V, W) ya que el accionamiento podría sufrir graves daños.
- No quitar y reconectar la alimentación de la red más de una vez cada dos minutos. El accionamiento podría sufrir daños




Terminaciones de la red y del motor


12 lb-pulg (1,3 Nm)

0,25 pulg (6mm)

3.2.1.1 Conexión de la red a un suministro monofásico de 120 V CA




3.2.1.2 Conexión de la red a un suministro monofásico de 240 V CA






3.2.1.3 Conexión de la red a un suministro trifásico



3.2.1.4 Conexión del motor





iAVISO!

La corriente de fuga puede exceder de 3,5 mA CA. El tamaño mínimo del conductor PE debe cumplir con las normas locales de seguridad en materia de equipo con alta corriente de fuga.

3.2.1.5 Recomendaciones de instalación para cumplimiento de la directiva EMC

Para el cumplimiento de la directiva EN 61800-3 u otras normas EMC, los cables de los motores, los cables de líneas y los cables de control o de comunicaciones deben estar protegidos con cada pantalla/blindaje sujeto al chasis del accionamiento. Esta sujeción se coloca típicamente en la placa de montaje del conducto.

Los cables del motor deben ser de baja capacitancia (núcleo/núcleo <75pF/m, núcleo/pantalla <150pF/m). Los accionamientos con filtro pueden satisfacer los límites de EN 55011 Clase A y de EN 61800-3 Categoría 2 para este tipo de cable de motor hasta 10 metros.


Todo filtro de línea externo debe llevar su chasis conectado al chasis del accionamiento por medio de elementos de montaje o con el hilo o trencilla más corto posible.







3.2.1.6 Bloque de terminales de entrada NEMA 4X (IP65)

Para los modelos NEMA 4X con filtro EMC integrado, el bloque de terminales de entrada se encuentra al lado derecho del inversor SMV en la carcasa NEMA 4X (IP 65). Los modelos mono y trifásicos se ilustran a continuación. Remítase al párrafo 3.2.3 Terminales de control para obtener información sobre las salidas de los pines.





Trifásico (3/PE) con filtro







3.2.2 Fusibles/Secciones transversales de cable



NOTA

Obsérvense las normas locales. Los códigos locales podrían sustituir estas recomendaciones

				Recomendaciones		
	Tipo	Fusible	Disyuntor miniatura(1)	Fusible (2) 0 Disyuntor(3)	(L1, L2	encia de entrada , L3, PE)
		-		(Norteamérica)	[mm²]	galga AWG
120V	ESV251N01SXB	M10 A	C10 A	10 A	1,5	14
1~	ESV371N01SXB	M16 A	C16 A	15 A	2,5	14
(1/N/PE)	ESV751N01SXB	M25 A	C25 A	25 A	4	10
240V 1~	ESV251N01SXB, ESV251N02SXB ESV371N01SXB, ESV371N02YXB ESV371N02SFC	M10 A	C10 A	10 A	1,5	14
	ESV751N01SXB, ESV751N02YXB ESV751N02SFC	M16 A	C16 A	15 A	2,5	14
(2/PE)	ESV112N02YXB, ESV112N02SFC	M20 A	C20 A	20 A	2,5	12
	ESV152N02YXB, ESV152N02SFC	M25 A	C25 A	25 A	2,5	12
	ESV222N02YXB, ESV222N02SFC	M32 A	C32A	32 A	4	10
	ESV371N02YXB, ESV751N02YXB ESV371N02YXC, ESV751N02YXC	M10 A	C10 A	10 A	1,5	14
240V	ESV112N02YXB, ESV152N02YXB ESV112N02TXB, ESV152N02TXB ESV112N02YXC, ESV152N02YXC	M16 A	C16 A	12 A	1,5	14
3~ (3/PE)	ESV222N02YXB, ESV222N02TXB ESV222N02YXC	M20 A	C20 A	20 A	2,5	12
	ESV402N02TXB	M32 A	C32 A	32 A	4,0	10
	ESV552N02TXB	M40 A	C40 A	35 A	6,0	8
	ESV752N02TXB	M50 A	C50 A	45 A	10	8
400V	ESV371N04TXBESV222N04TXB ESV371N04TXCESV222N04TXC ESV371N04TFCESV222N04TFC	M10 A	C10 A	10 A	1,5	14
or 480V	ESV402N04TXB	M16 A	C16 A	20 A	2,5	14
3~(3/PE)	ESV552N04TXB	M20 A	C20 A	20 A	2,5	14
	ESV752N04TXB	M25 A	C25 A	25 A	4,0	10
	ESV751N06TXBESV222N06TXB ESV751N06TXCESV222N06TXC	M10 A	C10 A	10 A	1,5	14
600V	ESV402N06TXB	M16 A	C16 A	12 A	1,5	14
3~(3/PE)	ESV552N06TXB	M16 A	C16 A	15 A	2,5	14
	ESV752N06TXB	M20 A	C20 A	20 A	2,5	12

⁽¹⁾ Las instalaciones con alta corriente de pérdida debido a redes de alimentación de gran tamaño podrían requerir un disyuntor Tipo D.

Obsérvese los puntos siguientes cuando se utilicen los Interruptor de Circuito con Pérdida a Tierra (GFCI en sus siglas inglesas):

- Instalación de GFCI sólo entre la red de suministro y el controlador.
- El GFCI puede ser activado por:
 - corrientes de fuga capacitivas entre las pantallas de los cables durante el funcionamiento (especialmente con cables de motor largos apantallados)
 - la conexión de varios controladores a la red al mismo tiempo
 - Filtros RF



⁽²⁾ Son preferibles los fusibles tipo T con limitadores de corriente de rápido efecto o de Clase CC especificados por UL, 200.000 AlC. . Bussman KTK-R, JJN o JJS o equivalente.

⁽³⁾ Son preferibles los disyuntores tipo termomagnéticos.




3.2.3 Terminales de control



NOTA

Los terminales de control y de comunicación proporcionan un aislamiento reforzado cuando el accionamiento está conectado a un sistema de potencia de hasta 300V rms entre la fase a tierra y la tensión aplicada a los terminales 16 y 17 es menos de 150V CA entre la fase y tierra.

Terminal	Descripción	Importante			
1	Entrada digital: Arranque/Parada	resistencia de entrada = $4,3k\Omega$			
2	Común analógica				
5	Entrada analógica : 010 V CC	resistencia de entrada: >50 kΩ			
6	Alimentación interna de CC para el potenciómetro de velocidad	+10 V CC, máx. 10 mA			
25	Entrada analógica: 420 mA	resistencia de entrada: 250Ω			
4	Referencia/Común digital	+15 V CC / 0 V CC, según el nivel de aserción			
11	Alimentación interna de CC para los dispositivos externos	+12 V CC máx. 50 mA			
13A	Entrada digital: Configurable con P121				
13B	Entrada digital: Configurable con P122	resistencia de entrada = 4,3kΩ			
13C	Entrada digital: Configurable con P123				
14	Salida digital: Configurable con P142	CC 24 V / 50 mA; NPN			
30	Salida analógica: Configurable con P150P155	010 V CC, máx. 20 mA			
16	Salida de relé: Configurable con P140	CA 250 V / 3 A			
17	- Saliua de reie. Cornigui able CON P140	CC 24 V / 2 A 240 V / 0,22 A, no inductiva			



Nivel de aserción de las entradas digitales

Las entradas digitales pueden ser configuradas para alto-activo o bajo-activo ajustando el Interruptor de Nivel de Aserción (ALsw) y P120. Si se cablean las entradas del accionamiento con contactos secos o con interruptores de estado sólido PNP, ajuste el interruptor y P120 a "Alto" (+). Si se utilizan dispositivos NPN para las entradas, ajuste ambos a "Bajo" (-). El nivel alto-activo (+) es el ajuste predeterminado.

$$ALT0 = +12 ... +30 V$$

 $BAJ0 = 0 ... +3 V$



NOTA


Un fallo **F.AL** ocurrirá si la posición del interruptor de Nivel de Aserción (ALsw) no corresponde al ajuste del parámetro P120 y P100 o cualquiera de las entradas digitales (P121...P123) está ajustado a un valor distinto a 0.





4. Puesta en servicio

4.1 Teclado local y pantalla



V0105



BOTÓN DE ARRANQUE.

En modo local (P100 = 0, 4), este botón pondrá en marcha el accionamiento.



BOTÓN SUPERIOR: para el accionamiento, independientemente del modo que el accionamiento tenga seleccionado.



¡AVISO!

Cuando JOG (marcha en impulsos) está activado, el botón de parada STOP parará el accionamiento



ROTACIÓN:

En modo local (P100 = 0, 4), esto selecciona la dirección de rotación del motor:

- El LED para la dirección de rotación actual (AVANCE o RETROCESO) estará conectado
- Pulse R/F; el LED para la dirección de rotación opuesta parpadeará
- Pulse M antes de transcurrir 4 segundos para confirmar el cambio
- El LED de dirección intermitente se encenderá y el otro LED se apagará

Cuando se cambia la dirección de rotación mientras el accionamiento funciona, el LED de la dirección comandada parpadeará hasta que el accionamiento controle el motor en la dirección seleccionada.



ИOD0:

Sirve para entrar/salir del menú de Parámetros cuando se programa el accionamiento y para introducir un cambio



BOTONES ARRIBA Y ABAJO:

Sirven para programar y también pueden utilizarse como referencia para la velocidad, el punto de consigna PID (proporcional-integral-derivativo) o el punto de consigna del par motor.



Cuando los botones ▲ y ▼ on la referencia activa, el LED central en el lado izquierdo de la pantalla estará encendido.

LEDs INDICADORESs

LEDs FWD/REV (avance/retroceso): Indican la dirección de rotación actual. Véase ROTACIÓN más arriba.

LED AUTO: Indica que el accionamiento ha entrado en el modo Automático a partir de una de las entradas TB13 (P121... P123 ajustado a 1... 7).

También indica que el modo PID está activado (si está habilitado).

LED RUN (funcionamiento): Indica que el accionamiento está funcionando.

LED ▲ ▼ Indica que ▲ ▼ son la referencia activa.



NOTA

Si se ha seleccionado el teclado como la referencia automática (P121...P123 es 6) y la entrada TB-13 correspondiente está cerrada, entonces el LED AUTO y los LEDs ▲ ▼ estarán encendidos.



SV01D

17



4.2 Pantallas y modos de funcionamiento del accionamiento

Pantalla del modo de velocidad

En el modo de funcionamiento estándar, la salida de frecuencia del accionamiento es ajustada directamente por la referencia seleccionada (teclado, referencia analógica, etc.). En este modo, la pantalla del accionamiento mostrará la frecuencia de salida del accionamiento.


Pantalla del modo PID

Cuando el modo PID está habilitado y activado, la pantalla de funcionamiento normal muestra el punto de consigna real de PID. Cuando el modo PID no está activado, la pantalla vuelve a mostrar la frecuencia de salida del accionamiento.

Pantalla del modo de par motor

Cuando el accionamiento está funcionando en el modo de par vector, la pantalla de marcha normal muestra la frecuencia de salida del accionamiento.

4.3 Ajustes de parámetros



4.4 Módulo de Programación Electrónico (EPM)

El EPM contiene la memoria operacional del accionamiento. Los ajustes de parámetros se guardan en el EPM y los cambios de ajustes se efectúan en los "Ajustes de usuario" en el EPM.

Un Programador de EPM opcional (modelo EPM1RA) permite las operaciones siguientes:

- · Copiar un EPM directamente en otro EPM.
- · Copiar un EPM en la memoria del Programador de EPM.
- Los archivos guardados pueden modificarse en el Programador de EPM.
- Los archivos quardados pueden copiarse en otro EPM.



Módulo EPM en accionamiento SMV

Como el programador de EPM funciona con batería, es posible copiar los ajustes de los parámetros en un EPM e insertarlos en un accionamiento sin aplicar la alimentación al accionamiento. Esto significa que el accionamiento es totalmente operativo con los ajustes nuevos la próxima vez que se aplique la alimentación. Además, cuando se copian los ajustes de los parámetros del accionamiento en un EPM con el programador de EPM, los ajustes se guardan en dos sitios distintos: los "Ajustes de usuario" y los "Ajustes predeterminados del OEM". Aunque es posible modificar los ajustes de usuario en el accionamiento, no ocurre así con los ajustes OEM. Por lo tanto, el accionamiento puede reajustarse, no sólo a los ajustes predeterminados de fábrica (mostrados en el manual), sino también a los ajustes de la máquina original programados por el OEM.

Aunque se puede retirar el EPM para fines de copiado o para utilizarse en otro accionamiento, debe estar instalado para que el accionamiento pueda funcionar (un EPM que falta desencadenará un fallo **F.F. I**).



4.5 Menú de parámetros

4.5.1 Parámetros de ajuste básicos

Código	0	Ajustes posil	oles					
N°	Nombre	Valor prede- terminado	Selección	IMPORTANTE				
P 100	Fuente de control de	0	0 Teclado local	Usar el botón RUN (marcha) delante del accionamiento para arrancar				
	arranque		1 Regleta de conexión	Usar el circuito de arranque/parada cableado en la regleta de conexión. Remítase a la Sección 3.2.3				
			2 Teclado remoto solamente	Usar el botón RUN (marcha) en el teclado remoto opcional para arrancar				
			3 Red solamente	El comando de arranque debe proceder de la red (Modbus, CANopen, etc) Requiere un módulo de comunicación opcional (remítase a la documentación del módulo de la red). Debe ajustar también una de las entradas TB-13 a 9 (activación red); remítase a P121P123				
			4 Regleta de conexión o teclado local	Permite conmutar el control de arranque entre la regleta de conexión y el teclado local utilizando una de las entradas TB-13. Véase la nota siguiente.				
			5 Regleta de conexión o teclado remoto	Permite conmutar el control de arranque entre la regleta de conexión y el teclado remoto opcional utilizando una de las entradas TB-13. Véase la nota siguiente.				
		\triangle	¡AVISO! iP100 = 0 desactiva TB-1 como una entrada de PARADA! Se puede desactivar la circuitería de PARADA si los parámetros han sido reajustados a sus valores predeterminados (véase P199)					
		i	(P121P123) debe ser ajustad TB-13x ABIERTA (o no configura TB-13x CERRADA: Teclado local • P100 = 0, 1, 4: La red puede to correspondiente está CERRADA • El botón de PARADA en la parte en el modo JOG (marcha en im • Un fallo <i>F.RL</i> ocurrirá si la pos	ada): Control de regleta de conexión (P100 = 4) o remoto (P100 = 5) mar el control si P121P123 = 9 y la entrada TB-13x frontal del accionamiento está siempre activado, salvo				
P 10 1	Fuente de	0	0 Teclado (Local or Remoto)	Selecciona la referencia de par o de velocidad				
,	referencia		1 0-10 V CC	predeterminada cuando no se ha seleccionado una				
	estándar		2 4-20 mA	referencia automática utilizando las entradas TB-13				
			3 Preajustado #1					
			4 Preajustado #2					
			5 Preajustado #3					
			6 Red					





Código	0	Ajustes posi	bles								
N°	Nombre	Valor prede- terminado	Selecc	ión		IMPORTANTE					
P 102	Frecuencia mínima	0,0	0,0	{Hz}	P103	P102, P103 están activados para todas las referencias de velocidad					
P 103	Frecuencia máxima	60,0	7,5	{Hz}	500	 Cuando se utiliza una referencia de velocidad analógica, véase también P160, P161 					
		i	NOTA P103 no puede ajustarse por debajo de la frecuencia mínima (P102) Para ajustar P103 por encima de 120 Hz: Desplácese hasta 120 Hz, La pantalla muestra HiFr (destellando), Suelte el botón s y espere un segundo Pulse el botón s otra vez para continuar aumentando P103								
\triangle	¡AVISO! Consulte al fabricante del motor/máquina antes de trabajar por encima de la frecuencia de régimen. Una sobrevelocidad del motor/máquina podría causar daño al equipo y lesiones al personal.										
P 104	Tiempo de aceleración 1	20,0	0,0 3600	{s}		 P104 = el tiempo de frecuencia cambia de 0 Hz a P167 (frecuencia base) P105 = el tiempo de frecuencia cambia de P167 a 					
P 105	Tiempo de deceleración 1	20,0	0,0 3600	{s}		 0 Hz Para la rampa S de aceleración/deceleración, ajuste P106 					
i	Ejemplo: Si P103 = 120 Hz, P104 = 20,0 s y P167 (frecuencia base) = 60 Hz; la velocidad de frecuencia cambia de 0 Hz a 120 Hz = 40,0 s										
P 106	Tiempo de integración de la rampa S	0,0	0,0	{s }	50,0	P106 = 0,0: Rampa de aceleración/deceleración lineal P106 > 0,0: Ajusta la curva de la rampa S para u rampa más suave					
P 107 ⁽¹⁾	Selección de la tensión de línea	1*		(120, 200, 400, 400, 4120, 240, 480, 6120, 240, 480, 6120, 240, 480, 6120, 61200, 6120, 6120, 6120, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 61200, 612000, 612000, 612000, 612000, 612000, 612000, 612000, 612000, 612000, 612000, 612000, 6120000, 6120000, 6120000, 6120000, 61200000, 6120000, 6120000, 61200000, 61200000, 612000000, 61200000000		* El ajuste predeterminado es 1 para todos los accionamientos, salvo cuando se utiliza el "reajuste 50" (Parámetro P199, selección 4) con los modelos de 480V. En este caso, el ajuste por defecto es 0					
P 108	Sobrecarga del motor	100	30	{%}	100	P108 = <u>régimen de corriente del motor</u> x 100 régimen de salida de SMV Ejemplo: si el motor = 3amps y SMV = 4amps, entonces P108 = 75%					
		i	NOTA No ajustar por encima de la corriente de régimen del motor indicada en la placa de características del motor. La función de sobrecarga térmica del motor del SMV es aprobada por los laboratorios independientes UL como un dispositivo protector de motores. Si se desconecta y se vuelve a conectar la potencia de linea, el estado térm del motor se reajusta al estado frío. La desconexión y teconexión de la potencia dede un fallo de sobrecarga podría acordar considerablemente la vida útil del motor.								
P 109	Tipo de sobrecarga del motor	0	0 Com	pensación de vel	locidad	100% -0					
				compensación de cidad	•	30 1 V0104					

(1) Cualquier cambio de este parámetro no tendrá efecto hasta que el accionamiento no se haya parado





Courg		Ajustes posibles							
N°	Nombre	Valor prede- terminado	Se	lección	IMPORTANTE				
P 1 10	Método de	0	0	Normal					
	arranque		1	Arranque al momento del encendido inicial	El accionamiento arrancará de forma automática cuando se aplique la potencia.				
			2	Arranque con freno de CC	Cuando se aplica el comando de arranque, el accionamiento aplicará el frenado de CC de acuerdo con P174, P175 antes de arrancar el motor.				
			3	Rearranque automático	El accionamiento rearrancará de forma automática después de un fallo, o cuando se aplica la potencia.				
				Rearranque automático con freno de CC	Combina los ajustes 2 y 3				
			5	Arranque al vuelo/Rearranque #1	El accionamiento rearrancará de forma automática después de un fallo o cuando se aplica la potencia. Después de 3 intentos fallidos, el accionamiento rearrancará de forma automática con el frenado de CC. P110 = 5: Ejecuta una búsqueda de velocidad, empezando a la frecuencia máxima (P103)				
			6	Arranque al vuelo/Rearranque #2	 P110 = 6: Ejecuta una búsqueda de velocidad, empezando a la última frecuencia de salida antes de ocurrir un fallo o una pérdida de potencia Si P111 = 0, se ejecuta un ARRANQUE al vuelo cuando se aplica un comando de arranque. 				
		i	•	NOTA P110 = 0, 2: El comando de arranque debe aplicarse al menos 2 segundos después de la puesta en marcha inicial; un fallo F.UF ocurrirá si el comando de arranque se aplica demasiado pronto. P110 = 1, 3 6: Para un arranque/rearranque automático, la fuente de arranque debe ser la regleta de conexión y el comando de arranque debe estar presente. P110 = 2, 4 6: Si P175 = 999,9, el frenado de CC se aplicará durante 15 segundos. P110 = 3 6: El accionamiento intentra 5 rearranques. Si todos los intentos fallan, el accionamiento mostrará LC (bloqueo de fallo) y requiere un reajuste manual. P110 = 5, 6: Si el accionamiento no puede captar el motor en giro, el accionamiento desencadenará un error F.r.F.					
\triangle				odría causar daño al equipo y/c uipos que sean inaccesibles par	l lesiones al personal. El arranque/rearranque ra el personal.				
PIII	Stop Method	0	0	Parada por inercia	La salida del accionamiento se cerrará inmediatamente en el momento de emitirse un comando de parada, permitiendo que el motor haga una parada por inercia				
				Parada por inercia con freno de CC	La salida del accionamiento se cerrará y luego el freno de CC se activará (véase P174, P175)				
			2	Rampa	El accionamiento hace una rampa para parar el motor de acuerdo con P105 o P126.				
				Rampa con freno de CC	El accionamiento hace una rampa para llevar el motor hasta 0 Hz y luego el freno de CC se activará (véase P174, P175)				
P 1 12	Rotation	0	0	Avance solamente	Si la modalidad PID está activada, la dirección de				
			1	Avance y retroceso	retroceso está desactivada (salvo para la marcha en impulsos).				



Código

Ajustes posibles



4.5.2 Parámetros de ajuste de E/S

Código)	Ajustes po	sibles																											
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selección	IMPORTANTE																										
P 120	Nivel de aserción	2	1 Bajo	P120 y el interruptor de nivel de aserción deben ambos corresponder al nivel de aserción deseado, a menos que P100, P121P123 estén todos ajustados a 0. De																										
			2 Alto	lo contrario ocurrirá un fallo F.AL.																										
P 12 I	Función de entrada TB-13A	0	0 Ninguna	Desactiva la entrada																										
	entrada 1B-13A		1 AUTO Referencia: 0-10 VCC	Para la modalidad de frecuencia, véase P160P161, Para la modalidad PID. véase P204P205.																										
P 122	Función de		2 AUTO Referencia: 4-20 mA	Para la modalidad de par del vector, véase P330																										
P 123	entrada TB-13B Función de		3 AUTO Referencia: Preajuste	Para la modalidad de frecuencia, véase P131P137, Para la modalidad PID, véase P231P233, Para la modalidad de par, véase P331P333																										
	entrada TB-13C		4 AUTO Referencia: MOP Arriba	Normalmente abierto: Cerrar la entrada para aumentar o reducir la velocidad, el punto de																										
			5 AUTO Referencia: MOP Abajo	consigna de PID o el punto de consigna del par. • MOP Arriba no está activado mientras PARADA está activada																										
			6 AUTO Referencia: Teclado																											
			7 AUTO Referencia: Red																											
			8 Selección de Control	Usar cuando P100 = 4, 5 para conmutar entre el control por regleta de conexión y el control por teclado local o remoto.																										
			9 Activación red	Requerido para arrancar el accionamiento a través de la red																										
			10 Rotación inversa	Abierto = Avance Cerrado = Retroceso																										
			11 Arranque avance	Véase la nota para el circuito típico																										
			12 Arranque retroceso	vease la nota para el circuito tipico																										
			13 Marcha avance	Véase la nota para el circuito típico																										
			14 Marcha retroceso	vedet la nota para el circulto apico																										
			15 Impulsos avance	Velocidad de avance por impulsos = P134																										
			16 Impulsos retroceso	Velocidad de retroceso por impulsos = P135 Activado incluso si P112 = 0																										
			17 Acel/Decel #2	Remítase a los parámetros P125, P126																										
			18 Freno CC	Véase P174, cerrar la entrada para anular P175																										
															1	1								1				19	19 Rampa auxiliar para parada	Normalmente cerrado: Si se abre la entrada, el accionamiento hará una rampa hasta la PARADA de acuerdo con P127, incluso si P111 está ajustada para inercia (0 ó 1) .
			20 Borrar fallo	Cerrar para reajustar el fallo																										
			21 Fallo externo F.EF	Circuito normalmente cerrado; abrir para disparar																										
			22 Fallo externo inverso F.EF	Normally open circuit; close to trip																										

¡AVISO!

22

¡La modalidad de impulsos anula todos los comandos de PARADA! Para parar el accionamiento mientras se encuentra en la modalidad de impulsos, la entrada de impulsos debe estar desactivada o una condición de fallo inducida.





Código	0	Ajustes posibles		
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selección	IMPORTANTE



NOTA

- Cuando la entrada está activada, los ajustes 1...7 anulan P101.
- Cuando TB-13A . . . TB-13C están configuradas para Auto Referencias que no sean MOP, TB-13C anula TB-13B y TB-13B anula TB-13A. Cualquier otra Auto Referencia tendrá prioridad sobre MOP.
- Los ajustes 10...14 sólo son válidos en la modalidad de regleta de conexión (P100 = 1, 4, 5).
- Si Arranque/Marcha/Impulsos de avance y Arranque/Marcha/Impulsos de retroceso están ambos activados, el accionamiento se parará (STOP).
- Si la entrada de impulsos está activada mientras el accionamiento está funcionando, el accionamiento se parará.
- Un fallo F.AL ocurrirá si la posición del interruptor del nivel de aserción (ALsw) no corresponde al ajuste de P120 y cualquiera de las entradas digitales (P121...P123) están ajustadas a un valor distinto a 0.
- Un fallo F.IL ocurrirá baio las condiciones siguientes:
 - Los ajustes de TB-13A...TB-13C están duplicados (cada ajuste, salvo 0 y 3, sólo se puede usar una vez).
 - Una entrada está ajustada a "MOP Arriba" y otra no está ajustada a "MOP Abajo" o viceversa.
 - Una entrada está ajustada a 10 y otra está ajustada a 11...14.
 - Una entrada está ajustada a 11 ó 12 y otra entrada está ajustada a 13 ó 14.
- Los circuitos de control típicos se indican a continuación:

Marcha / Parada

con dirección


P121 = 10

PARADA AVANCE

13A

 Si cualquier entrada está ajustada a 10, 12 ó 14. P112 debe estar ajustada a 1 para que la acción de Retroceso funcione.

P121 = 11



Arı	ranque anque 1 = 11		Marcha avance / Marcha retroceso P121 = 13, P122 = 14								
	4	13A	13B		1		4		13A		В
AVANCE						,	MARC	~	MAR RETRO	CHA CESE	

Seleccionado utilizando TB-13A...TB-13C

Seleccionado utilizando TB-13A...TB-13C

Para la rampa-S de aceleración/deceleración.

Una vez ejecutado, este tiempo de rampa tiene

Para la rampa-S de aceleración/deceleración,

(P121...P123 = 17)

(P121...P123 = 19)

prioridad sobre P105 y P126.

aiustar P106

aiustar P106

VELOCIDAD PREAJUSTADA	13A	13B	13C
1	Χ		
2		Х	
3			Х
4	Χ	Х	
5	Χ		Х
6		Х	Х
7	Χ	Х	X

4C Tech



Código		Ajustes po	sib	oles						
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Se	elección	IMPORTANTE					
P 140	Salida de relé	0	0	Ninguna	Desactiva la salida					
	TB-16, 17		1	Marcha	Se energiza cuando el accionamiento está funcionando					
			2	Retroceso	Se energiza cuando la rotación inversa está activada					
		3 Fallo Se desenergiza cuando el ac	Se desenergiza cuando el accionamiento se dispara o cuando se quita la alimentación							
			4	Fallo inverso	Se energiza cuando el accionamiento se dispara					
			5	Bloqueo de fallo	P110 = 36: Se desenergiza si fallan todos los intentos de arranque					
			6	A la velocidad	Se energiza cuando la frecuencia de salida = la frecuencia comandada					
			7	Por encima de la velocidad preajustada #6	Se energiza cuando la frecuencia de salida > P136					
			8	Límite de corriente	Se energiza cuando la corriente del motor = P171					
			9	Pérdida del seguidor (4-20 mA)	Se energiza cuando la señal de 4-20 mA baja por debajo de 2 mA					
			10	Pérdida de carga	Se energiza cuando la carga del motor baja por debajo de P145; véase también P146					
			11	Control por teclado local activado						
			12	Control por regleta de conexión activado	Se energiza cuando la fuente seleccionada está activada para el control de arranque					
			13	Control por teclado remoto activado	para el control de arranque					
			14	Control por red activado						
			15	Referencia estándar activada	Se energiza cuando la referencia P101 está activada					
			16	Auto referencia activada	Se energiza cuando la auto referencia está activada utilizando la entrada TB-13; remítase a P121P123					
			17	Modo de reposo activado	Remítase a los parámetros P240P242					
			18	Realimentación de PID < Alarma mínima	Se energiza cuando la señal de realimentación de PID < P214					
			19	Realimentación de PID inverso < Alarma mínima	Se desenergiza cuando la señal de realimentación de PID < P214					
			20	Realimentación de PID > Alarma máxima	Se energiza cuando la señal de realimentación de PID > P215					
			21	Realimentación de PID inverso > Alarma máxima	Se desenergiza cuando la señal de realimentación de PID > P215					
								22	Realimentación de PID dentro de la gama de alarma mínima/ máxima	Se energiza cuando la señal de realimentación de PID está dentro de la gama de alarma mínima/máxima; véase P214, P215
			23	Realimentación de PID fuera de la gama de alarma mínima/ máxima	Se energiza cuando la señal de realimentación de PID está fuera de la gama de alarma mínima/máxima; véase P214, P215					
			24	Reservado						
			25	Red activada	Requiere un módulo de comunicación opcional (remítase a la documentación del módulo de la red).					



Código	0	Ajustes po	sibles			
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selec	ción		IMPORTANTE
P 142	Salida TB-14	0	023	(igual que P140)		
			24 Frer	nado dinámico		Para usar con la opción de frenado dinámico
			25 Red	activada		Requiere un módulo de comunicación opcional (remítase a la documentación del módulo de la red).
P 145	Pérdida de umbral de carga	0	0	{%}	200	P140, P142 = 10: La salida se energizará si la carga del motor baja por debajo del valor de P145 durante más
P 146	Pérdida de retardo de carga	0,0	0,0	{s}	240,0	tiempo que el tiempo de P146
P 150	Salida TB-30	0	0 Nin	guna		La señal de 2-10 V CC puede convertirse a 4-20 mA con
			1 Fre	cuencia de salida 0	-10 V CC	una impedancia total de circuito de 500 Ω
			2 Fre	cuencia de salida 2	-10 V CC	
			3 Car	ga 0-10 V CC		
			4 Car	ga 2-10 V CC		
			5 Par	0-10 V CC		
			6 Par	2-10 V CC		
				encia (kW) 0-10 V (
			8 Pot	encia (kW) 2-10 V (CC	
			9 Cor	ntrolado por la red		Requiere un módulo de comunicación opcional (remítase a la documentación del módulo de la red).
P 152	Escalado TB-30: Frecuencia	60,0	3,0 2000	{Hz}		Si P150 = 1 ó 2, establece la frecuencia a la cual la salida es igual a 10 V CC
P 153	Escalado TB-30: Carga	200	10	{%}	500	Si P150 = 3 ó 4, establece la carga (como porcentaje de la corriente de régimen del accionamiento) a la cual la salida es igual a 10 V CC.
P 154	Escalado TB-30: Par	100	10 1000	{%}		Si P150 = 5 ó 6, establece el par (como porcentaje del par de régimen del motor) al cual la salida es igual a 10 V CC
P 155	Escalado TB-30: Potencia (kW)	1,0	0,1 200,0	{kW}		Si P150 = 7 u 8, establece la potencia a la cual la salida es igual a 10 V CC





4.5.3 Parámetros de ajuste avanzados

Código		Ajustes po	sibles			
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selección	ı		IMPORTANTE
P 160	Velocidad a la señal mínima	0,0	-999,0	{Hz}	1000	P161
P 16 1	Velocidad a la señal máxima	60,0	-999,0	{Hz}	1000	QV 10V ref (20mA) (20mA) V0111
		i	 P161 esta P160 o P 	ablece la frec 161 <0,0 Hz:	uencia de salida Para fines de es	a una entrada analógica del 0% a una entrada analógica del 100% calado solamente. ¡No indica la dirección opuesta! onará inversamente a la señal de entrada analógica
P 162	Filtro de entrada analógica	0,01	0,00	{s}	10,00	Ajusta el filtro en las entradas analógicas (TB-5 y TB-25) para reducir el efecto de ruido de señal
P 163	Acción pérdida de TB-25	0	Reference Fuente d Reference P233	oL juste cuando ia de velocida e realimentad	ad: P137 ción PID: P137 le consigna PID:	 Selecciona la reacción a una pérdida de la señal de 4-20 mA en TB-25. La señal se considera perdida si baja por debajo de 2 mA Las salidas digitales también pueden indicar una pérdida de señal de 4-20 mA; remítase a P140, P142
P 166	Frecuencia portadora	Véanse las notas	0 4 kHz 1 6 kHz 2 8 kHz 2 10 kHz			A medida que aumenta la frecuencia portadora, el ruido del motor disminuye Observe la reducción de la potencia en la Sección 2.2.2 y 2.2.3 Cambio automático a 4 kHz a una carga del 120% Modelos NEMA 4X (IP65): Valor predeterminado = 0 0 (4kHz) Modelos NEMA 1 (IP31): Valor predeterminado
P 167 ⁽¹⁾	Frecuencia base	60,0	10,0	{Hz}	1500	100%
P 168	Refuerzo fijo		0,0	{%}	30,0	P168 P167 F V0112
		i				or para aplicaciones estándar le de la capacidad de régimen del accionamiento



Código		Ajustes po	sibles			
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selecció	n		IMPORTANTE
P 169	Refuerzo de aceleración	0,0	0,0	{%}	20,0	El refuerzo de aceleración sólo está activado durante la aceleración
P NO	Compensación del deslizamiento	0,0	0,0	{%}	10,0	Aumenta P170 hasta que la velocidad del motor ya no cambia entre las condiciones de marcha en vacío y de plena carga.
P II I [®]	Límite de corriente	200	30	{% }	CLim _{max}	Cuando se alcanza el límite, el accionamiento muestra CL (límite de corriente) y, o bien aumenta el tiempo de aceleración o la frecuencia de salida disminuye. Las salidas digitales también pueden indicar cuando se alcanza el límite; remitase a P140, P142 Remítase a la Sección 2.2 para CLim
Р ПЧ	Tensión de frenado CC	0,0	0,0	{%}	30,0	El ajuste es un porcentaje de la tensión del bus de CC nominal
Р П5	Tiempo de frenado CC	0,0	0,0	{s}	999,9	
0.00	Vicualización	0.00	Si P111: ocurra u Si P110 Si P121: se aplica fallo.	s siguientes: = 1, 3 y P175 = 9 na condición de fi = 2, 46 y P175 P123 = 18 y la	99,9, la tension uncionamient = 999,9, la tentrada TB-1 ntrada TB-13	tensión de freno se aplicará durante 15s 3 correspondiente está CERRADA, la tensión de freno esté ABIERTA o hasta que ocurra una condición de
P NB	Visualización multiplicador de frecuencia	0,00	0,00		650,00	Permite escalar la visualización de la frecuencia P178 = 0,00: Escalado desactivado P178 > 0,00: Visualización = Frecuencia real X P178
		i	Ejemplo: S	i P178 = 29,17 y	la frecuencia	real = 60 Hz, el accionamiento muestra 1750 (rpm)
P 119	Visualización pantalla de funcionamiento	0	0 {Núme	ro de parámetro}	599	0 = Pantalla de funcionamiento normal, esta pantalla depende del modo de funcionamiento Remitase a la Sección 4.2. Otras selecciones escogen un parámetro de diagnóstico para visualizar (P501P599).
P 18 I	Frecuencia de salto 1	0,0	0,0	{Hz}	500	El accionamiento no funcionará en la gama de salto definida; sirve para saltarse las frecuencias
P 182	Frecuencia de salto 2	0,0	0,0	{Hz}	500	que causan vibración mecánica P181 y P182 definen el inicio de las gamas de salto
P 184	Ancho de banda de frecuencia de	0,0	0,0	{Hz}	10,0	P184 > 0 define el ancho de banda de ambas gamas.
	salto	i	NOTA Ancho de b Ejemplo: P	anda (Hz) = _{fs} (Hz) 181 = 18 Hz y P1	+ P184 (Hz) 84 = 4 Hz; la	_{ts} = P181 o P182 gama de salto es desde 18 hasta 22 Hz

(1) Cualquier cambio de este parámetro no tendrá efecto hasta que el accionamiento no se haya parado





Código		Ajustes po	osibles			
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selección	IMPORTANTE		
P 194	Contraseña	225	0000 9999	Debe entrar la contraseña para acceder a los parámetros P194 = 0000: Desactiva la contraseña		
P 197	Borrar el archivo histórico de fallos	0	Sin acción Borra el archivo histórico de fallos			
P 199	Selección de programa		Funciona a partir de los ajustes del usuario			
			1 Funciona a partir de los ajustes del 0EM	Remítase a las Notas 1, 2 y 3		
			Restablece los ajustes predeterminados del OEM	Remítase a la Nota 1		
			3 Restablece los ajustes predeterminados de 60 H	 Remítase a la Nota 4 Los parámetros son restaurados a los valores predeterminados listados en este manual. Para P199=4, se aplican las excepciones siguientes: 		
			Restablece los ajustes predeterminados de 50 Hz	- P103, P152, P161, P167 = 50,0 Hz - P304 = 50 Hz; - P305 = 1450 RPM - P107 = 0 (accionamientos de 480 V solamente)		
			5 Traduce	Remítase a la Nota 5		
		<u> </u>		la funcionalidad del accionamiento! ¡La circuitería ar desactivada! Comprobar P100 y P121P123		
		i	se ajusta a 1 ó 2. Nota 2 Cuando P199 se ajusta a 1, el accionamie guardados en el módulo EPM y no podrá o la pantalla si se intenta cambiar algo). Nota 3 La calibración automática no es posible cu. Nota 4 El reajuste 60 y el reajuste 50 ajustarán el necesario reajustar P120 para los disposit podría ocurrir si P120 y el interruptor de a. Nota 5 Si un EPM que contiene datos de una vers. • El accionamiento funcionará de acuerd cambiar los parámetros (cE aparecerá. • Para actualizar el EPM a la versión de s.	DEM, un GF intermitente se visualizará cuando P199 Into funciona a partir de los ajustes del OEM cambiarse ningún otro parámetro (GE aparecerá en uando funciona a partir de los ajustes del OEM. I Nivel de aserción (P120) a "2" (Alto). Quizás sea ivos de entrada digital utilizados. Un fallo F.R.L serción no son ajustados de forma idéntica. Sión de software compatible anterior está instalado: do con los datos previos, pero no será posible en la pantalla si se intenta hacerlo) software actual, ajuste P199 = 5. Ahora se pueden s incompatible con las versiones de software		





4.5.4 Parámetros PID

Código		Ajustes po	osibles				
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selección			IMPORTANTE	
P200	Modo PID	0	0 Desact	ivado		Acción normal: A medida que aumenta la realimentación, la velocidad del motor	
			1 Acción	normal		disminuye Acción inversa: A medida que aumenta la realimentación. la velocidad del motor aumenta	
			2 Acción	inversa		El modo PID está desactivado en el modo de par del vector (P300 = 5)	
		i	para seleccion consigna PID misma señal a Ejemplo: La r TB-13x = 6 (F • TB-13x = 6	nar la refereno deseada. Si la analógica que referencia de p Referencia aut cerrado: Modo abierto: Modo	cia automátion referencia de realimento de concomática: Teco PID está aco PID está des		
P20 I	Realimentación de PID	0	0 4-20 mA 1 0-10 VCC	. ,		Debe configurarse para corresponder a la realimentación de PID	
P202	Coma decimal PID	1	1 Visualizac	ión PID = XXX ión PID = XXX ión PID = XX	X.X	Se aplica a P204, P205, P214, P215, P231P233, P242, P522, P523	
				ión PID = X.X. ión PID = .XX			
P204	Realimentación a la señal mínima	0,0	-99,9		3100,0	Se ajusta para corresponder con la gama de la señal de realimentación utilizada	
P205	Realimentación a la señal máxima	100,0	-99,9		3100,0	Ejemplo: La señal de realimentación es 0 - 300 PSI; P204 = 0,0, P205 = 300,0	
P207	Ganancia proporcional	5,0	0,0	{%}	100,0	Se utiliza para ajustar el bucle de PID: • Aumenta P207 hasta que el sistema se	
P208	Ganancia integral	0,0	0,0	{s}	20,0	desestabiliza, luego reduce P207 un 10-15% • A continuación, aumenta P208 hasta que	
P209	Ganancia derivativa	0,0	0,0	{s}	20,0	la realimentación corresponde al punto de consigna Si fuese necesario, aumenta P209 para compensar por los cambios repentinos de realimentación	
		i	utilizarse d	on cuidado ia derivativa n	•	ble al ruido en la señal de realimentación y debe mente necesaria en las aplicaciones de bombas y	
P2 10	Rampa del punto de consigna PID	20,0	0,0	{s}	100,0	Tiempo del cambio de punto de consigna de P204 a P205 o viceversa. Sirve para suavizar la transición de un punto de consigna PID a otro, tal como cuando se utilizan los puntos de consigna PID preajustados (P231P233)	



Código	0	Ajustes po	sibles			
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selección			IMPORTANTE
P2 14	Alarma mínima	0,0	P204		P205	Usar con P140, P142 = 1823
P2 15	Alarma máxima	0,0	P204		P205	
P23 I	Punto de consigna PID preajustado #1	0,0	P204		P205	TB-13A activado; P121 = 3 y P200 = 1 or 2
P232	Punto de consigna PID preajustado #2	0,0	P204		P205	TB-13B activado; P122 = 3 y P200 = 1 or 2
P233	Punto de consigna PID preajustado#3	0,0	P204		P205	TB-13C activado; P123 = 3 y P200 = 1 or 2
P240	Umbral del modo de reposo	0,0	0,0	{Hz}	500,0	Si la velocidad del accionamiento < P240 durante más tiempo que P241, la
P24 I	Retardo del modo de reposo	30,0	0,0	{s}	300,0	frecuencia de salida = 0,0 Hz; pantalla del accionamiento = 5LP (modo de reposo) • P240 = 0,0: el modo de reposo está
P242	Ancho de banda del modo de reposo	0,0	0,0 Dondé: B _{max} =	= I(P205 - P204)I	B _{max}	P240 = 0,0. el modo de repuso esta desactivado. P200 = 02: El accionamiento arrancará otra vez cuando el comando de velocidad es superior a P240 P242 > 0,0: El accionamiento rearrancará cuando la realimentación de PID varía con respecto del punto de consigna por un valor superior al valor de P242 o cuando el bucle PID requiere una velocidad por encima de P240.



30



4.5.5 Parámetros del vector

Código	0	Ajustes po	sibles					
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selección			IMPORTANTE		
P300 ⁽¹⁾	Modalidad del accionamiento	0	0 V/Hz cons	tante		Control V/Hz de par constante para aplicaciones generales		
			1 V/Hz varia	able		Control V/Hz de par variable para aplicaciones de bombas centrífugas y ventiladores		
			2 V/Hz cons	tante mejora	do	Para aplicaciones de un solo motor o de varios		
			3 V/Hz varia	able mejorado	1	motores que requieren un rendimiento superior a los ajustes 0 ó 1, pero no pueden utilizar la modalidad de Vector, debido a que: • Faltan los datos del motor requerido • La modalidad de Vector causa un funcionamiento ine		
			4 Velocidad	del vector		Para las aplicaciones de un solo motor que exigen un par de arranque más alto y mayor regulación de la velocidad		
			5 Par del ve	ector		Para las aplicaciones de un solo motor que exigen control del par independiente de la velocidad		
			- Ajuste P - Asegúre - La panta - Tras cor arranqui - Si se int mejora	302P306 d 399 = 1 ase que el mo alla indicará (impletarse la c e para poner centa poner el ado antes de l y no funcion	tor está frío (CAL durante 4 :alibración, la en marcha re n marcha el a realizar la ca ará.	on la placa de características del motor 20° - 25° C) y aplique un comando de arranque 40 segundos aproximadamente 10 pantalla indicará Parada ; aplique otro comando de ealmente el motor accionamiento en la modalidad de Vector o de V/Hz libración del motor, el accionamiento mostrará ólo es necesario ajustar P302P304		
P302 ⁽¹⁾	Voltaje de régimen del motor		0	{V}	600	Ajuste predeterminado = capacidad del accionamiento		
P303 ⁽¹⁾	Corriente de régimen del motor		0,0	{A}	500,0	Ajuste a los datos de la placa de características del motor		
P304(1)	Frecuencia de régimen del motor	60	0	{Hz}	1000			
P305 ⁽¹⁾	Frecuencia de régimen del motor	1750	300	{RPM}	65000	Ajuste a los datos de la placa de características del motor		
P306 ⁽¹⁾	Coseno de phi del	0,80	0,40		0,99			
	motor	i	NOTA Si se desconoce el coseno de phi del motor, use una de las fórmulas siguientes: cos phi = Vatios del motor / (eficacia del motor X P302 X P303 X 1,732) cos phi = cos [sin-1 (corriente magnetizante / corriente del motor)]					

(1) Cualquier cambio de este parámetro no tendrá efecto hasta que el accionamiento no se haya parado





Código		Ajustes po	sibles	6			
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Sele	cción		IMPORTANTE	
P3 10 ⁽¹⁾	Resistencia del estator del motor	0,00	0,00	$\{\Omega\}$	64,00	 Será programada automáticamente por P399 El hecho de cambiar estos ajustes afectará adversamente el rendimiento. Póngase en contacto con el departamento de soporte técnico de la fábrica antes de intentar hacer cambios. 	
P3 I I ⁽¹⁾	Inductancia del estator del motor	0,0	0,0	{mH}	2000		
P330	Límite del par	100	0	{%}	400	Cuando P300 = 5, establece el par máximo de salida.	
P33 I	Punto de consigna del par preajustadot #1	100	0	{%}	400	TB-13A activado; P121 = 3 y P300 = 5	
P332	Punto de consigna del par preajustado #2	100	0	{%}	400	TB-13B activado; P122 = 3 y P300 = 5	
P333	Punto de consigna del par preajustado #3	100	0	{%}	400	TB-13C activado; P123 = 3 y P300 = 5	
P340 ⁽¹⁾	Ganancia P del bucle de corriente	0,25	0,00		16,0	El hecho de cambiar estos ajustes afectará adversamente el rendimiento. Póngase en contacto con el departamento de soporte técnic de la fábrica antes de intentar hacer cambios.	
P34 I ⁽¹⁾	Ganancia I del bucle de corriente	65	12	{ms}	9990		
P342 ⁽¹⁾	Ajuste del bucle de velocidad	0,0	0,0	{%}	20,0		
P399	Autocalibración del motor	0	1 Ca	alibración no realizada alibración activada alibración completa		Si P300 = 25, es esencial realizar la calibración del motor, pero los datos del motor deben ser programados primero. Un CAL / Err alterno ocurrirá si: se intenta una calibración del motor con P300 = 0 ó 1 se intenta una calibración del motor antes de programar los datos del motor	
		i	NOTA Para ejecutar una autocalibración: - Ajuste P302P306 de acuerdo con la placa de características del motor - Ajuste P399 = 1 - Asegúrese que el motor está frío (20° - 25° C) - Aplique un comando de arranque - La pantalla indicará CAL durante 40 segundos aproximadamente - Tras completarse la calibración, la pantalla indicará Parada; aplique otro comando de arranque para poner en marcha realmente el motor - El parámetro P399 se ajustará ahora a 2.				

(1) Cualquier cambio de este parámetro no tendrá efecto hasta que el accionamiento no se haya parado



32



4.5.6 Parámetros de la red

Código	0	Ajustes pos	sibles		
N°	Nombre	Valor predeter- minado	Selección	IMPORTANTE	
P400	Protocolo de red		0 No activo		
			1 Teclado remoto		
			2 Modbus RTU	Edward and a standard	
			3 CANopen	Este parámetro sólo mostrará la selección para el módulo que está instalado.	
			4 DeviceNet	ei modulo que esta instalado.	
			5 Ethernet		
			6 Profibus		
P40 I .	<i>P</i> 499	Parámetros de	especificación del módulo	Remítase a la Guía de referencia específica para el módulo instalado.	

4.5.7 Parámetros de diagnóstico

No. Nombre (SOLO LECTURA)	RTANTE
de fallos de fallos • Formato: n.xxx donde: n = 18; 1 es el fallo más re xxx = mensaje de l • Remitase a la Sección 5.3 P50 I Identificación del accionamiento P502 Identificación del accionamiento Diuma visualización destellante in accionamiento guardada en el de accionamiento al que está el visualización del tentificación del bus CC P503 Código interno P505 Tensión del bus CC P506 Voltaje del motor Carga O (VDC) 1500 P507 Carga Carga del motor como % del rédel accionamiento. Remitase a la Sección 2.2.	
accionamiento P502 Identificación del accionamiento P503 Código interno P505 Tensión del bus CC 0 {VDC} 1500 P506 Voltaje del motor 0 {VAC} 1000 P507 Carga 0 {%} 255 Carga del motor como % del rédel accionamiento. Remitase a la Sección 2.2.	eciente
accionamiento accionamiento accionamiento guardada en el de accionamiento al que está el P503 Código interno Visualización alterna: xxx-; -yy P505 Tensión del bus CC 0 {VDC} 1500 P506 Voltaje del motor 0 {VAC} 1000 P507 Carga 0 {%} 255 Carga del motor como % del rédel accionamiento. Remitase a la Sección 2.2.	
P505 Tensión del bus CC 0 {VDC} 1500 P506 Voltaje del motor 0 {VAC} 1000 P507 Carga 0 {%} 255 Carga del motor como % del rédel accionamiento. Remítase a la Sección 2.2.	EPM no corresponde al modelo
P501 Carga 0 {%} 255 Carga del motor como % del rédel accionamiento. Remítase a la Sección 2.2.	
P507 Carga 0 {%} 255 Carga del motor como % del ré del accionamiento. Remítase a la Sección 2.2.	
del accionamiento. Remitase a la Sección 2.2.	
Corriente del motor 0.0 (A) 1000 Corriente real del motor	gimen de corriente de salida
P308 Contente del motor	
P509 Par 0 {%} 500 Par como % del par de régiment vector solamente)	n del motor (modalidad de
P5 10 kW 0,00 {kW} 650,0	
P5 11 kWh 0,0 {kWh} 9999999 Visualización alterna: xxx-; yyy 9999	cuando el valor exceed de
P5 (2 Temp. del disipador 0 {°C} 150 Temperatura del disipador térm térmico	nico
P5200-10 VCC Entrada0,0{VCC}10,0Valor real de la señal en TB-5	
P52 I Entrada de 4-20 mA 0,0 {mA} 20,0 Valor real de la señal en TB-25	5



SV01D

33




Código		Pantalla			IMPORTANTE	
No.	Nombre	(SOLO LECTURA		A)	IMPORTANTE	
P522	Realimentación de TB-5	P204		P205	Valor de la señal TB-5 escalado conforme a las unidades de realimentación PID	
P523	Realimentación de TB-25	P204		P205	Valor de la señal TB-25 escalado conforme a las unidades de realimentación PID	
P525	Salida analógica	0	{VDC}	10,0	Remítase a la parámetro P150P155	
P527	Frecuencia de salida real	0	{Hz}	500,0		
P528	Comando de velocidad de la red	0	{Hz}	500,0	Velocidad de comando si se ha seleccionado (Auto: Red) como la fuente de velocidad	
P530	Estado de los terminales y de protección				Indica el estado de los terminales utilizando los segmentos de la pantalla LED. (Remítase a la Sección 4.5.7.1)	
P53 I	Estado del teclado				Indica el estado de los botones del teclado utilizando los segmentos de la pantalla LED. (Remítase a la Sección 4.5.7.2)	
P540	Tiempo total de funcionamiento	0	{h}	9999999	Visualización alterna: xxx-; yyyy cuando el valor excede de 9999	
P54 I	Tiempo total de encendido	0	{h}	9999999		

4.5.7.1 Visualización del estado de los terminales y de protección

El parámetro P530 permite monitorizar los puntos terminales de control y las condiciones comunes del accionamiento:

Un segmento LED iluminado indica:


- •El circuito protector está activado (LED 1)
- •El interruptor de aserción lógica está ajustado a Alto (+)
- •El terminal de entrada está aseverado (LED 2)
- •El terminal de salida está energizado (LED 4)
- •El relé de carga no es un Terminal, este segmento se iluminará cuando el relé de carga está energizado (LED 4)



4.5.7.2 Visualización de estado del teclado

El parámetro P531 permite monitorizar los botones pulsadores del teclado:

Un segmento LED iluminado indica cuando se ha pulsado el botón.







5. Localización de fallos y Diagnóstico

5.1 Mensajes de estado / aviso

	Estado / Aviso	Causa	Remedio	
br	Freno por inyección de CC activado	Freno por inyección de CC activado Activación de la entrada digital (P121P123 = 18) Automáticamente (P110 = 2, 46) Automáticamente (P111 = 1, 3)	Desactivar el freno por inyección de CC Desactivar la entrada digital Automáticamente después que el tiempo de P175 haya expirado	
ЬF	Aviso de identificación del accionamiento	La identificación del accionamiento (P502) guardada en el EPM no corresponde al modelo del accionamiento.	Verificar los datos del motor (P302P306) y ejecutar una autocalibración. Ajustar la modalidad del accionamiento (P300) a 0 ó 1 Reajustar el accionamiento (P199 a 3 ó 4) y reprogramar.	
CAL	Se está realizando la autocalibración del motor	Véase P300, P399		
сE	Un EPM que contiene los datos válidos de una versión de software previa ha sido instalado.	Se ha intentado cambiar los ajustes de los parámetros	Los ajustes de los parámetros sólo pueden cambiarse después de convertir los datos del EPM a la versión actual (P199 = 5)	
CL.	Se ha alcanzado el límite de corriente (P171)	Sobrecarga del motor	Aumentar P171 Verificar que el accionamiento/motor tienen el tamaño correcto para la aplicación	
dEC	Sobrecontrol de deceleración	El accionamiento ha parado de decelerar para evitar desencadenar un fallo HF , debido a una regeneración excesiva del motor (2 seg máx.).	Si el accionamiento desencadena un fallo HF : • Aumentar P105, P106 • Instalar la opción de frenado dinámico	
Err	Error	Se han introducido datos no válidos o se ha intentado un comando no válido		
FCL	Límite de corriente rápido	Sobrecarga	Verificar que el accionamiento/motor tienen el tamaño correcto para la aplicación	
F5Ł	Intento de rearranque al vuelo después de un fallo	P110 = 5, 6		
GE	Aviso sobre el funcionamiento a partir de los ajustes del OEM	Se ha intentado cambiar los ajustes de los parámetros mientras el accionamiento funciona en la modalidad de ajustes del OEM (P199 = 1)	En la modalidad de ajustes del OEM, no se permite cambiar los parámetros	
GF	Aviso sobre los datos predeterminados del OEM	Se ha intentado usar (o reajustar a) los ajustes predeterminados del OEM (P199 = 1 ó 2) utilizando un EPM sin datos del OEM válidos.	Instalar un EPM que contenga datos válidos sobre los ajustes predeterminados del OEM	
LC	Bloqueo de fallo	El accionamiento ha intentado 5 rearranques después de un fallo, pero todos los intentos han fallado (P110 = 36)	El accionamiento requiere un reajuste manual Comprobar el archivo histórico de fallos (P500) y corregir la condición de fallo	
PdEC	Estado de deceleración de PID	El punto de consigna de PID ha terminado su rampa, pero el accionamiento continúa decelerando hasta pararse.		





	Estado / Aviso	Causa	Remedio	
PI d	Modalidad PID activada	El accionamiento ha entrado en la modalidad PID. Remítase al parámetro P200.		
SLP	El modo de reposo está activado	Remítase a los parámetros P240P242		
5P	Arranque pendiente	El accionamiento ha disparado un fallo y se rearrancará de forma automática (P110 = 36)	Para desactivar el rearranque automático, ajuste $P110 = 02$	
SPd	Modo PID desactivado.	El accionamiento ha salido de la modalidad PID. Remítase al parámetro P200.		
StoP	Frecuencia de salida = 0 Hz (salidas U, V, W inhibidas)	Se ha ordenado una parada desde el teclado, la regleta de conexión o la red	Aplicar el comando Arranque (la fuente de control de arranque depende de P100)	

5.2 Mensaje sobre configuración del accionamiento

Cuando se pulsa y se mantiene oprimido el botón de Modalidad, la pantalla del accionamiento proporcionará un código de 4 cifras que indica cómo el accionamiento está configurado. Si el accionamiento está en un estado de Parada cuando se haga esto, la pantalla indicará también qué fuente de control ordenó la parada del accionamiento (las dos visualizaciones se alternarán cada segundo).

Pantalla de configuración					
Formato = x.y.zz	x = Fuente de control:	y = Modalidad:	zz = Referencia		
	L = Teclado local E = Regleta de conexión r = Teclado remoto n = Red	5 = Modalidad de velocidad P = Modalidad PID E = Modalidad de par del vector	EP = Teclado ▲ ▼ EU = 0-10 V CC (TB-5) E I = 4-20 mA (TB-25) JU = Impulso nL = Red DP = MOP P I P7 = Preajuste 17		
	Ejemplo: L.5.CP = Control Arranque Teclado Local, modalidad Velocidad, referencia velocidad Teclado L.P.EU = Control Arranque Regleta Conexión, modalidad PID, referencia punto de consigna 0-10 \ L.P.2 = Control Arranque Red, modalidad Par Vector, referencia de Par preajustado #2				
	Visualización de fuente de parada				
Formato = x.5EP = El comando de Parada procedió del teclado local E.5EP = El comando de Parada procedió de la regleta de conexión r.5EP = El comando de Parada procedió del teclado remoto n.5EP = El comando de Parada procedió de la red					





5.3 Fault Messages

Los mensajes siguientes muestran cómo aparecerán en la pantalla cuando el accionamiento se dispara. Cuando se examina el archivo histórico de fallos (P500), el **F**. no aparecerá en el mensaje de fallo.

Fallo		Causa	Remedio (1)	
F_AF	Fallo de alta temperatura	El accionamiento está demasiado caliente por dentro	Reducir la carga del accionamiento Mejorar el enfriamiento	
F_AL	Fallo de nivel de aserción	Se ha cambiado el interruptor de nivel de aserción durante el funcionamiento Se ha cambiado P120 durante el funcionamiento P100 o P121P123 están ajustados a un valor distinto a 0 y P120 no corresponde al interruptor de nivel de aserción.	Asegurarse que el interruptor del nivel de aserción y P120 estén ajustados para el tipo de dispositivo de entrada utilizado, antes de ajustar P100 o P121P123. Remitase a la Sección 3.2.3 y P120.	
F_bF	Fallo de personalidad	Hardware del accionamiento	Desconectar la alimentación y volver a conectar	
F_CF	Fallo de control	Se ha instalado un EPM que está en blanco o corrupto	Apagar e instalar un EPM con datos válidos Reajustar el accionamiento de vuelta a los	
F_cF	Fallo de EPM incompatible	Se ha instalado un EPM que contiene datos de una versión de parámetros incompatible	valores predeterminados (P199 = 3, 4) y luego reprogramar Si el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de soporte técnico de la fábrica	
F_dbF	Fallo de frenado dinámico	Recalentamiento de las resistencias de frenado dinámico	Aumentar el tiempo de deceleración activo (P105, P126, P127) Comprobar la tensión de la red de alimentación y P107	
F_EF	Fallo externo	P121P123 = 21 y se ha abierto esa entrada digital. P121P123 = 22 y se ha cerrado esa entrada digital	Corregir la condición de fallo externo Asegurarse que la entrada digital está ajustada correctamente para NC o NO circuito	
F_F I	Fallo del EPM	Falta el EPM o está defectuoso	Apagar y reemplazar el EPM	
F_F2 F_F 12	Fallos internos		Póngase en contacto con el departamento de soporte técnico de la fábrica	
F_Fnr	Mensaje inválido recibido	Se ha recibido un mensaje de la red mientras la modalidad de teclado remoto estaba seleccionada Se ha recibido un mensaje del teclado remoto mientras la modalidad de red estaba seleccionada	Sólo el teclado remoto o la red pueden ser conectados de una vez; véase P100	
F_FoL	Fallo de pérdida de la señal de 4-20 mA	La señal de 4-20 mA (en TB-25) está por debajo de 2 mA (P163 = 1)	Comprobar la señal/el hilo de la señal	
F_GF	Fallo de datos de ajustes predeterminados del OEM	El accionamiento es alimentado con P199 = 1 y los ajustes del OEM en el EPM no son válidos.	Instalar un EPM que contenga datos válidos sobre los ajustes predeterminados del OEM o cambiar P199 a 0.	

(1) El accionamiento solo puede rearrancar si el mensaje de error ha sido eliminado





	Fallo	Causa	Remedio (1)	
F_HF	Fallo de tensión alta del bus de CC	La tensión de la red de alimentación es demasiado alta	Comprobar la tensión de la red de alimentación y P107	
		El tiempo de deceleración es demasiado corto o hay demasiada regeneración del motor	Aumentar el tiempo de deceleración activado (P105, P126, P127) o instalar la opción de frenado dinámico	
F_ IL	Entrada digital Fallo de configuración	Más de una entrada digital está ajustada para la misma función	Cada ajuste sólo se puede usar una vez (salvo los ajustes 0 y 3)	
	(P121P123)	Sólo una entrada digital configurada para la función MOP (Arriba, Abajo)	Una entrada debe ajustarse a MOP Arriba, otra a MOP Abajo	
		Se ha seleccionado la modalidad PID con la referencia de punto de consigna y la fuente de realimentación ajustadas a la misma señal analógica	Cambiar la referencia de punto de consigna PID (P121P123) o fuente de realimentación (P201).	
		Una de las entradas digitales (P121P123) está ajustada a 10 y otra es ajustada a 11 ó 14.	Decenfigurar les entrades digitales	
		Una de las entradas digitales (P121P123) está ajustada a 11 ó 12 y otra es ajustada a 13 ó 14.	Reconfigurar las entradas digitales	
		PID activado en la modalidad de par del vector (P200 = 1 ó 2 y P300 = 5)	El PID no se puede utilizar en la modalidad de par del vector	
F_JF	Fallo del teclado remoto	Teclado remoto desconectado	Comprobar las conexiones del teclado remoto	
F_LF	Fallo de baja tensión del bus de CC	Tensión de la red demasiado baja	Comprobar la tensión de la red de alimentación	
F_n id	Fallo de identificación de no motor	Se ha intentado arrancar el accionamiento en la modalidad de vector o de V/Hz mejorado antes de ejecutar una autocalibración del motor	Véase P300P399 para el ajuste y calibración en la modalidad del accionamiento.	
F_nEF	Fallo de comunicación del módulo	Fallo de comunicación entre el accionamiento y el módulo de la red	Comprobar las conexiones del módulo	
F_nF 1 F_nF9	Fallos de red	Remítase a la documentación del módulo para las causas y remedios		
F_OF	Fallo de salida:	Cortocircuito de salida	Comprobar el motor/cable del motor	
	Fallo de transistor	Tiempo de aceleración demasiado corto	Aumentar P104, P125	
		Grave sobrecarga del motor debido a: Problema mecánico Accionamiento/motor demasiado pequeño para la aplicación	Comprobar la máquina / sistema Verificar que el accionamiento/motor tienen el tamaño correcto para la aplicación	
		Valores de refuerzo demasiado altos	Reducir P168, P169	
		Corriente de carga capacitiva excesiva del cable del motor	Utilizar cables más cortos en el motor con una corriente de carga inferior Utilizar cables de motor de baja capacitancia instalar el reactor entre el motor y el accionamiento.	
	promiento colo puede reerro	Transistor de salida fallido	Póngase en contacto con el departamento de soporte técnico de la fábrica	

(1) El accionamiento solo puede rearrancar si el mensaje de error ha sido eliminado



38



Fallo		Causa	Remedio (1)	
F_OF I	Fallo de salida:	Fase del motor con conexión a tierra	Comprobar el motor y el cable del motor	
	Fallo de transistor	Corriente de carga capacitiva excesiva del cable del motor	Utilizar cables de motor más cortos con una corriente de carga inferior	
F_PF	Fallo de sobrecarga del motor	Excessive motor load for too long	Verificar el ajuste correcto de P108 Verificar que el accionamiento y el motor tienen el tamaño correcto para la aplicación	
F_rF	Localización de fallos y Diagnóstico	El controlador no ha podido sincronizar con el motor durante el intento de rearranque; $(P110 = 5 \circ 6)$.	Comprobar el motor / carga	
F_SF	Fallo de monofásico	Se ha perdido una fase de la red de alimentación.	Comprobar la tensión de la red	
F_UF	Fallo de arranque	El comando de arranque estaba presente cuando se aplicó la alimentación (P110 = 0 ó 2).	Debe esperar al menos 2 segundos después de la puesta en marcha inicial para aplicar el comando de Arranque Considere un método de arranque alternativo	

(1) El accionamiento solo puede rearrancar si el mensaje de error ha sido eliminado



AC Technology Corporation

630 Douglas Street • Uxbridge, MA 01569 • USA Sales: 800 217-9100 • Service: 508 278-9100 www.actech.com

